


Les jauges et les témoins 2025.4

Les témoins

<u>Rouge</u>	<u>Alarme</u>	Frein de stationnement, pression d'huile, température du liquide de refroidissement, batterie, pression d'air, Airbag, ceinture de sécurité...	S'arrêter dès que possible ou ne pas partir ! S'occuper du problème immédiatement
<u>Orange</u>	<u>Avertissement</u>	Niveau liquide de refroidissement, huile, carburant, AdBlue. Filtre à particules, filtre à air. Plaquettes de frein, ABS, pression des pneus, feux antibrouillard arrière, ridelle élévatrice, blocage du différentiel, préchauffage, feux de travail, essieu relevable...	On peut continuer sa route en tenant compte de cet avertissement
<u>Vert</u>	<u>Signalisation</u>	Les clignotants, les feux de croisement, les feux de position, les feux de brouillard avant...	
<u>Bleu</u>	<u>Signalisation</u>	Les feux de route	

Les témoins rouges

	Frein de stationnement serré	Ne pas partir
	Problème dans le circuit de freinage : pression d'air insuffisante	S'arrêter dès que possible. Utiliser le frein de stationnement (auxiliaire) si les freins de service ne fonctionnent plus
	Pression huile moteur	Couper le moteur immédiatement et s'arrêter dès que possible
	Température du liquide de refroidissement	S'arrêter dès que possible et laisser tourner le moteur au ralenti
	L'alternateur ne charge plus la batterie	Arrêter dès que possible pour en déterminer la cause : soit la rupture de la courroie accessoire ou soit l'alternateur défectueux


Les témoins oranges d'anomalie

	Niveau huile moteur bas	Ajouter de l'huile moteur
	Problème température boite de vitesse	Ralentir
	Plaquettes de frein usées	Changer les plaquettes de frein
	Problème de pression des pneumatiques	Contrôler la pression des pneumatiques
	Témoin moteur	Passer au garage

Les témoins oranges d'information

	Risque de verglas	
	Feux de brouillard arrière	
	Préchauffage moteur	
	Dégivrage vitre ou rétroviseur	
	Feux de travail	

Le tableau de bord



1. Afficheur d'informations : heure, température extérieure, compteur partiel, compteur kilométrique, jauge de carburant, jauge de solution AdBlue, température du liquide de refroidissement
2. Témoins d'éclairage extérieur
3. Indicateurs de direction
4. Compteur de vitesse
5. Afficheur central : informations sur le régulateur de vitesse, le rapport sélectionné et le frein auxiliaire
6. Témoins avertisseur et de commande
7. Écran d'information du conducteur
8. Témoins associés au moteur
9. Compte-tours
10. Témoins de bogie et de différentiel
11. Commande de compteur partiel


Trier les informations




N'afficher que les informations essentielles






Les jauges de température



Les jauges de niveau



Les jauges de pression



Les jauges de traction et de blocage



Les jauges de charges



Les jauges de vigilance



***Merci pour votre
participation***